



Ist das Ihr Gerät?

MICRO

Sieht das Produkt, dass Ihnen Probleme bereitet genau so aus?
Oder ist es ein anderes?

Symptom

mögl. Ursache

Abhilfe

MICRO kann die gewünschte Position nicht mehr halten	Die Verbindungsschrauben haben sich gelöst	Benutzen Sie den integrierten Imbusschlüssel (bzw. mitgelieferter Imbusschlüssel) und ziehen Sie die Verbindungsschrauben wieder fest.
MICRO lässt sich kaum bzw. sehr schwer bewegen	Die Verbindungsschrauben sind zu fest angezogen	Benutzen Sie den integrierten Imbusschlüssel (bzw. mitgelieferter Imbusschlüssel) und lösen Sie die Verbindungsschrauben wieder ein wenig
Der MICRO Button bleibt nicht auf der Armatur oder dem Gerät kleben, bzw. hat sich wieder gelöst	Der Klebebereich wurde nicht ausreichend von Cockpitspray oder Verschmutzungen befreit	Benutzen Sie das mitgelieferte Reinigungstuch und säubern den Klebebereich ausreichend und verkleben mit neuem Klebepad
	Der MICRO Button wurde nicht ausreichend fest gedrückt oder wurde zu früh belastet	Neuen MICRO Button bestellen und erneut mit mehr Kraft festkleben und danach 12 Std. nicht belasten
Der Saughalter löst sich	Glas nicht gereinigt	Glas gründlich reinigen

Service Kit 1

ET160460

3 x MICRO Button

3 x Klebepad

1 x Reinigungstuch