



Ist das Ihr Gerät?

ZERO

Sieht das Produkt, dass Ihnen Probleme bereitet genau so aus?
Oder ist es ein anderes?

Symptom

mögl. Ursache

Abhilfe

ZERO kann die gewünschte Position nicht mehr halten	Die Verbindungsschrauben haben sich gelöst	Entfernen Sie die rechte silberne Abdeckleiste, benutzen Sie den mitgelieferten Imbusschlüssel und ziehen Sie die Verbindungsschrauben wieder fest.
ZERO lässt sich kaum bzw. sehr schwer bewegen	Die Verbindungsschrauben sind zu fest angezogen	Entfernen Sie die rechte silberne Abdeckleiste, benutzen Sie den mitgelieferten Imbusschlüssel und lösen Sie die Verbindungsschrauben wieder ein wenig
Der ZERO Button bleibt nicht auf der Armatur oder dem Gerät kleben bzw. hat sich wieder gelöst	Der Klebepbereich wurde nicht ausreichend von Cockpitspray oder Verschmutzungen befreit	Benutzen Sie das mitgelieferte Reinigungstuch und säubern den Klebepbereich ausreichend und verkleben mit neuem Klebepad
	Der ZERO Button wurde nicht ausreichend fest gedrückt oder wurde zu früh belastet	Neuen ZERO Button bestellen und erneut mit mehr Kraft festkleben und danach 12 Std. nicht belasten

Service Kit 1

ET160455

5 x ZERO Button mit Klebepad
1 x Reinigungstuch

Service Kit 2

ET160456

3 x ZERO Button mit Klebepad
2 x Fußpad
1 x Metallplatte
1 x Reinigungstuch