

Bedienungsanleitung Power Cradle:



1. **Höheneinstellung:** Mit der Höheneinstellung können Sie die Höhenposition Ihres Smartphones so anpassen, dass die Greifarme möglichst nicht die seitlichen Knöpfe Ihres Smartphones berühren. Die Höheneinstellung können Sie sowohl heraus ziehen als auch reindrücken.
2. **Logo beleuchtet:** Das beleuchtete Schriftfeld wird durch einen Schüttelsensor beim Wackeln aktiviert. Das Licht erlischt nach kurzer Zeit automatisch oder beim Schließen der Greifarme.
3. **Verstellbereich 57-90 mm:** Der Verstellbereich passt sich Ihrem Smartphone automatisch beim Schließen an. Das Smartphone muss eine Mindestbreite von 57mm haben und darf höchstens 90 mm breit sein.
4. **Sensor „Schließen“:** Beim Berühren der Sensorfläche (Einlegen des Smartphones) schließt der Power Cradle automatisch.
5. **Sensor „Öffnen“:** Beim Berühren der Sensorfläche öffnet der Power Cradle automatisch.
6. **Batteriefach:** Öffnen Sie den Batteriedeckel, indem Sie ihn zur Stirnseite aufschieben. Legen Sie zwei AAA Batterien ein (nicht im Lieferumfang enthalten). Achten Sie dabei auf die richtige Polung (siehe Batteriedeckel). Anschließend schließen Sie den Deckel.
7. **Universalhalterung:** Kleben Sie eine Halteplatte des Micro Universalhalters auf die Rückseite des Power Cradle, falls nicht bereits werkseitig vorbereitet. Schieben Sie den Micro Halter auf die Halteplatte am Power Cradle.
Montieren Sie den Micro Halter mit dem Saugnapf an der Scheibe oder mit der zweiten Halterplatte direkt auf einer gereinigten, ebenen Fläche. Beachten Sie dazu die Einbauanleitung des Micro Halters.
8. **Achtung:** Beim Schließen des Power Cradles nicht mit den Fingern zwischen die Greifarme fassen.

Fehlerbehebung:

Nach Einsetzen der Batterien öffnet/schließt der Power Cradle nicht.

Prüfen Sie die richtige Polung der Batterien.

Prüfen Sie, ob es sich um aufgeladene Batterien handelt.

Der Power Cradle öffnet/schließt nicht mehr.

Setzen Sie neue Batterien ein. Im Normalfall sind 6000-12000 Zyklen mit einem Satz Batterien möglich. Die Lebensdauer ist abhängig von den eingesetzten Batterien und dem Verhalten des Anwenders. Wenn während der Fahrt kein Handy eingelegt wird, sollten die Arme geschlossen werden, damit das Logo nicht ständig leuchtet und Energie verbraucht wird.

Die LED des Logos beginnt während der Fahrt zu leuchten.

Schließen Sie die Arme, wenn kein Handy eingelegt wird.

Die LED des Logos leuchtet nicht bei Erschütterungen.

Der Rüttelsensor wird nur aktiviert, wenn die Greifarme geöffnet sind.

Vergewissern Sie sich, dass die Arme geöffnet sind.

Technische Details:

Marke	BI Automotive
Hersteller	Anton Clemens GmbH & Co. KG
Produkt	Power Cradle mit Micro Universalhalter (Stand 12/2016)
Patentnummer	EP2643190
Produktabmessung L x B x H	geschlossen ca. 100 x 60 x 180 mm / geöffnet 100 x 100 x 180 mm
Artikelgewicht	149,8 Gramm
Verwendung:	Nur für Handys mit folgenden Maßen geeignet: Breite von 57 bis 90 mm und Dicke von 4 bis 9 mm
Batterie	AAA Batterien

Lieferumfang:

- Power Cradle
- Micro Universalhalter
- Bedienungsanleitung für Micro Universalhalter und Power Cradle
- Verpackung
- Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Bitte entfernen Sie die Schutzfolie vor dem Gebrauch.

Anton Clemens Automotive GmbH

Braunsberg 35

51429 Bergisch Gladbach

Germany

Telefon: +49(0)2204/9899-500

Fax: +49(0)2204/9899-599

E-Mail: automotive@anton-clemens.de